



## drM KI-AD100 雙線岔軌晶片

Ver:100


### 注意事項:

1. 晶片非玩具,請勿交給 14 歲以下孩童.
2. 安裝前請詳細閱讀說明書.
3. 不當安裝有可能造成晶片燒毀,上電前請詳細檢查接線是否接錯,如果無法確定安裝是否正確,請交給專業人員安裝.
4. 晶片上請勿放置導電物品以及液體,以免晶片損壞.

### 晶片功能:


1. 適用於兩線岔軌使用.
2. N,HO 規岔軌使用.
3. 晶片位址 1~1024 號碼.
4. 位址設置簡單,可重複重新設置.

### 晶片安裝:



圖一

1. 圖一圓圈為軌道電源接晶片電源端,箭頭為晶片輸出端(如果岔軌動作方向相反,請將線交換接).



圖二

2. 圖二箭頭 1 為晶片 電源輸入端,箭頭 2 為晶片輸出端,箭頭 3 為晶片位址設定端