



RCA100


- **注意事項**

1. 使用前請詳細閱讀使用說明書
2. 本產品非玩具,不適合 14 歲以下兒童
3. 請勿更改產品零件,以免造成損壞
4. 請勿將導電物質放置於產品表面

- **功能**

1. 連接 K-AD800 做控制面板
2. 8 個按鍵控制 8 個岔軌輸出
3. 8 個 LED 顯示岔軌狀態.
4. 電源使用 DC 17V 以下 1A adapter
5. 2.0mm 接頭,提供外接開關使用

- 連接圖



1. DC IN 電源輸入端子, 電源使用 17V 以下 1A 適配器.
2. 6P 端子 連接 K-AD800 岔軌晶片.
3. 外接端子 連接外接按鍵式開關, PIN1 為所有開關公共點, 另外 8 點接 8 個外接開關
4. 按鍵 8 個按鍵控制 K-AD800 8 個岔軌輸出.
5. LED 8 個 LED 分別顯示 8 個岔軌輸出狀態.